



1. graaf 2 gaten van ca. 40x100cm en een diepte van 20 cm (of dieper als u de bank lager wil).
2. de gaten zijn op een onderlinge afstand van 140 cm.
3. de bodems van de gaten moeten op gelijk nivo (waterpas) zijn.
4. plaats de poten in de gaten en vul de gaten aan zodat de poten niet kunnen omvallen. De gaten nu nog niet aanstampen.
5. plaats de eerste zitplank en zet de schroeven **handmatig** vast.
6. plaats de eerste rugleuning en zet de schroeven **handmatig** vast.
7. plaats vervolgens de tweede zitplank en tweede rugleuning en zet de schroeven **handmatig** vast
8. controleer of de bank in de juiste stand is en draai alle schroeven nog een kwart slag aan.
8. vul de gaten helemaal met de uitgegraven grond en stamp het stevig aan

Geniet ze!